




PETIT CLEANSE 取扱説明書



保管用
保証書付き



公式サイト

このたびは本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使い下さい。
この取扱説明書には保証書がついています。
お読みになられた後も、大切に保管して下さい。

NIPLUXシリーズについて、お問合せは公式サイトへ
www.niplux.jp

この度は本製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。

目次

ご使用の前に	03
安全上のご注意	04
各部の名称	09
充電方法	10
使用方法	11
お手入れ方法	14
保管方法	16
故障かなと思ったら	17
商品仕様	18

ご使用前に必ずご確認ください

商品には万全を期しておりますが、万一セット内容に不足がございましたら、当社カスタマーサービスまでお問い合わせください。

セット内容

- 本体（プティクレンズ） ----- 1台
- 充電台 ----- 1台
- USB充電コード（microUSB） ----- 1本
- 取扱説明書兼保証書 ----- 1部

※本書に記載のイラストはイメージであり、実際と異なる場合があります。

※本製品は一般家庭用機器です。医療機器ではありません。

安全上のご注意

定められた手順に従って、無理のないで使用をお願いします。
異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し、カスタマーサービスまでお問い合わせください。
故障状態のままで使用されますと、身体に悪影響を及ぼす危険がありますので、絶対におやめください。

次の図記号をよく理解し、安全上のご注意をお読みください。

■危害・損害の程度を示す図記号



危険

取扱いを誤った場合、死亡や重傷を負う恐れのある内容で、特に危害の程度が高いもの。



警告

取扱いを誤った場合、死亡や重傷を負う恐れのある内容。

■お守りいただく内容を示す図記号



禁止

その行為を禁止する内容。



必ず守る

実行しなければならない内容。

危険



禁止

次のような医用電子機器を使用している方は使用しない。

医用電子機器の誤動作をまねき、身体に著しい障害をもたらす恐れがあります。

- ペースメーカーなど体内植込式医用電子機器
- 人工心肺など生命維持用医用電子機器
- 心電計などの装着型医用電子機器

次に該当する方は使用しない。

事故や肌・身体のトラブルの原因になります。

- 神経障害・皮膚知覚障害の方
- 皮膚感染症、皮膚炎などの方
- 出血性疾患（血友病など）の方
- 体調がすぐれない方
- 発熱している方
- 紫斑になりやすい方
- 飲酒している方
- 疲労の激しい方



必ず守る

次のような方は医師と相談して使用する。

事故や肌・身体のトラブルの原因になります。

下記にあてはまらない場合でも、ご使用に不安がある方は医師に相談してください。

- 敏感肌の方
- アレルギー体質の方
- アトピー性皮膚炎の方
- 血行障害、毛細血管拡張、血圧に異常のある方
- 薬を服用中の方、妊娠中の方、出産直後の方
- 肌に傷や湿疹、はれものなど異常のある方
- 医療機関で治療中の方
- かつて治療や手術を受けたところ、または疾患部へ使用する方
- 体力が極端に衰えた方
- 自らの意思表示が出来ない方や操作が行えない方



警告



禁止

他の機器と同時に使用しない。

事故やケガの原因になります。

次のような部位には使用しない。

事故やケガ・肌・身体トラブルの原因になります。

●傷口や目、口などの粘膜部位 ●はれもの、にきび、化膿性疾患のある部位 ●過度の日焼けなど、肌に異常のある部位 ●当日、脱毛処理をした部位 ●整形手術をした部位 ●背骨など、骨が出っ張っている部分 ●金属、プラスチック、シリコンなどを埋め込んである部分 ●指や喉、アキレス腱などの細い部分

医師からマッサージを禁じられている方は使用しない。

事故やケガ、体調不良の原因になります。

例) 血栓症、塞栓症、重度の動脈瘤、各種皮膚炎、皮膚感染症など

子供に使用させない。本製品で遊ばせない。

ペットには使用しない。

事故やケガ、体調不良の原因になります。



必ず守る

使用中に痛みを感じたり、気分が悪くなったり、肌に異常があらわれたら、ただちに使用を中止し、医師に相談する。

医師に相談のうえ指示に従ってください。



警告



必ず守る

本体、付属品に次のような異常・故障を発見したときは、直ちに使用を中止し本体の電源を切る。充電中の場合はコンセントからACアダプターを抜く。

破損や発火、事故やケガの原因になります。

●異音 ●異臭 ●異常発熱 ●けむりが出る など



禁止

定格電源DC5V2Aを超えるアダプターを使用しない。

電源が入らなくなるなどの故障の原因になります。

充電コードについて

●傷んだり、コンセントの差し込みが緩いときは使用しない。

●破損、加工、束ねるなど無理に力を加えない。

●重いものを乗せ乱暴な扱いをしたり、挟み込んだりしない。

●ぬれた手で抜き差ししない。

感電やショート、発火の原因になります。

不安定な場所に置かない。

また、本体や付属品を落としたりぶつかけたりしない。

ケガや本体が故障する原因になります。




警告


 禁止	浴室内での充電は絶対にしない。 感電やショートによる火災の原因になります。
	高温になる場所(火のそば、こたつ、布団、炎天下の車内)や埃のある場所で保管・使用しない。 加熱したり、火中に投下しない。 事故や部品の変形、故障の原因になります。
	取扱説明書に記載されている用途以外には本製品を使用しない。 ケガや本体が故障する原因になります。
	オイル系は使用しない。 入浴剤入りのお湯の中では使用しない。 本体の劣化や変色の原因になります。
 分解禁止	分解や修理・改造はしない。 火災や感電、ケガの原因になります。 修理は弊社カスタマーサービスにご相談ください。
 必ず守る	アクセサリ類(イヤリング、ピアス等)は外してから使用する。 事故やケガの原因になります。

各部の名称


●表



●裏



●充電台



※本体・付属品のデザイン仕様は、品質向上のため予告なく変更する場合があります。

充電方法

初めてご使用される際や充電残量が減ったときは本体の電源をオフにしてから充電してください。

(充電が少なくなるとランプが緑色に点滅します)


- ① 付属の充電台、充電コード、ACアダプターを下図のように接続する。※ACアダプターは付属していません。



※5V2A以下のACアダプターから充電してください。
(5V2Aを超えるACアダプターを使用すると故障の原因になります。)

- ② ACアダプターを壁面コンセントに差し込み、充電端子が接触するように本体を充電台にのせる。

(充電ランプが緑色に点灯する)



- ③ 充電完了後ACアダプターを壁面コンセントから抜く。

(充電が完了したら緑色のランプが消える)

※ 本体が濡れた状態、お風呂場や脱衣所など湿度の高い場所での充電はおやめください。故障の原因となります。
本体が乾いた状態で風通しの良いところで充電を行ってください。

使用方法

- ① 本体を水またはぬるま湯で洗います。

※ 摂氏 50℃ 以下の水で洗ってください。




- ② 顔を水で濡らします。




- ③ 洗顔料をブラシヘッドに塗布します。

※ ブラシヘッドにクレンジングは使用しないでください。




使用方法

- ④ 電源ボタンを長押しして
電源をオンにします。



- ⑤ 電源/モードボタンを短押しして
モードを選択、レベル(+)ボタン、
レベル(-)ボタンを押して振動
レベルを選択します。



加熱振動モード

赤色ランプ

振動モード

青色ランプ

振動モード



1～6段階

使用方法

- ⑥ ブラシヘッドを顔に軽くあて
ゆっくり動かします。

※強い力を加えないでください。



裏面の温熱ヘッドで
メイク落としにもお使い頂けます。

※メイク落としはブラシヘッドで使用しないでください。
オイルクレンジングは使用しないでください。

※温熱モードにしてから3分間で温度が約45℃になります。続けて使用した際、最大58℃まで上がる場合がありますのでご注意ください。



- ⑦ 電源ボタンを長押しして電源をオフにします。
使用後は必ず本体のお手入れをしてください。

※当製品にはスマートメモリ(記憶)機能が搭載されております。
再度電源をオンにすると、最後に使用したモードと振動レベルが自動的に選択されます。

お手入れ方法

シンナー・ベンジン・アルコールなどでは、拭かないでください。
部品の変形や割れなど故障のおそれがあります。

①汚れを水道水で洗います。

水またはぬるま湯(35℃程度)で
石鹸を使って洗います。



充電台は完全防水では
ないため、洗わないでください。



②本体を振り、水気を切ります。


水気を切る時は、ヘッド部分を
下に向けて振ってください。



お手入れ方法

③水滴を拭きとります。


本体が傷つかない柔らかい布を使用してください。



④風通しの良い日陰で自然乾燥させます。



本体が乾いていない状態で充電をしないでください。



保管方法

- 高温多湿の場所(浴室、車内など)を避け、直射日光の当たらないところで保管してください。
- 使用しない時は、つまずいてケガをしないよう安全な場所で保管してください。
- 小さなお子様の手の届くところやペットの近くで保管しないでください。
- 火気の近くで保管しないでください。
- 長期間の保管後、再び使用する場合は、本品に異常がないことを確かめてから使用してください。
- 長期間使用しない場合、電池の寿命を保つために1ヶ月ごとに動作しフル充電後パッケージに保管してください。長時間充電されないと充電できないなどの故障の原因となります。
- 充電が完了したらそのままにせず、本体を充電台からはずし、風通しの良い所で保管してください。※濡れた状態で放置すると充電端子に錆が発生する恐れがあります。ご使用方法をお守りいただくずに錆が発生した場合は、保証の対象外となります。

廃棄方法

- 本品を破棄する際は自分で分解せず、各自治体が指定している破棄方法に従ってください。

故障かなと思ったら

Q	A
充電ができません	出力電圧が強すぎる可能性があります。 ACアダプターは5V2A以内のものを使用してください。 ※スマートフォンなどの急速充電は出力が強すぎるため、故障の原因になる可能性があります。
	充電コード又はACアダプターの故障の可能性があります。他のACアダプターやモバイルバッテリー、充電コードで充電をお試しください。
	充電端子に付着物がないか確認してください。
	本体の電源がオンになってないか確認してください。 充電しながらの使用はできませんので必ず電源を切ってから充電してください。
温まりません	ご使用時の気温により、温まるまで時間がかかる場合があります。3~4分経過後にもう一度お確かめください。

商品仕様

ブランド	NIPLUX Beauty (ニップラックスビューティ)
品名	PETIT CLEANSE (プティクレンズ)
定格電源	DC 5V 2A
消費電力	約3.5W (充電時)
電源供給元	ACアダプター/モバイルバッテリー
セット内容	本体 (プティクレンズ) × 1台 充電台 × 1台 USB充電コード (microUSB) × 1本 取扱説明書兼保証書 × 1部
電池容量	800mAh
防水仕様	IPX7
本体寸法	約146 × 54 × 30mm
化粧箱寸法	約193 × 125 × 49mm
重量	約145g (充電台含む)
製品素材	本体: ABS、PC、シリカゲル
生産国	中国